

## Anleitung

# Büchsentelefon

### Material:

- Zwei leere, saubere Konservendosen (Wichtig: keine scharfen Kanten, evtl. diese mit Klebeband abkleben)
- Dünne, lange Schnur (8 bis 10 Meter)

### Anleitung:

- Mit Nagel und Hammer in die Mitte des Dosenbodens ein kleines Loch in den Dosenboden stechen (gerade gross genug, damit die Schnur durch passt).
- Ein Schnurende von aussen durch das Loch führen und es so verknoten, dass die Schnur nicht aus dem Loch rutschen kann.
- Zum «Telefonieren» muss die Schnur gespannt sein.
- Schülerin hält die Dosenöffnung an ihr Ohr, Schüler an den Mund.
- Wird hineingesprochen, werden die Schwingungen über die Schnur zum Ohr des anderen geleitet.



Simoneminh/stock.adobe.com

# Röhrentelefon (optional)

Mit zwei Schläuchen kann ebenfalls «telefoniert» werden.



Guido Knaus